

KOBRA 410 TS S5

Ouverture :	410mm
Niveau de Sécurité DIN 66399:	P-2 O-2 T-2 E-2
Niveau de Sécurité DIN 32757:	2
Taille des particules :	5,8mm Coupe Droite
Capacité Feuille *:	68-72 A4 70gr; 60-64 A4 80gr
Bloc de coupe acceptant :	Papier, Cartes & Cartes avec puce, CD, Disquette, Clé USB.
Ouverture pour CDS acceptant -En option-	CD/DVD/Bluray, Disquette, Cartes & Cartes avec puce en Niveau de Sécurité O-3 T-4 E-3
Vitesse:	0,1m/sec
Niveau Sonore:	62/63dba
Voltage:	115 Volts
Puissance du moteur:	2600 Watt
Volume Réceptacle:	205 litres
Dimensions (LxPxH):	60x48x104cm
Poids:	105kg
EAN Code:	8 026064 998871



* La capacité varie selon la puissance d'alimentation, la température de fonctionnement, le poids, la qualité et le grain du papier et la lubrification de la lame.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

La conception de haute précision des couteaux permet de fortes charges de déchiquetage avec une faible consommation d'énergie. Couteaux de carbone durcis acceptant les agrafes et trombones. Protection thermique du moteur. 24 heures de service continu: aucune période de repos requise. Indicateur de sac plein avec signal lumineux. Deux séries de couteaux: une pour le déchiquetage du papier l'autre pour les CD's. Deux réceptacles distincts et amovibles pour séparer le papier du plastique. La Kobra 410TS peut déchiqueter du matériel transparent en maintenant votre doigt sur la fonction marche pendant 5 secondes et la machine travaille automatiquement pour les 30 prochaines secondes.

SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT PUISSANT à chaîne robuste avec des engrenages en métal
24 HEURES EN CONTINU, MOTEUR ROBUSTE fonctionnement 24 heures sans surchauffe
ENERGY SMART® passe en mode veille après 8 secondes d'inactivité, s'éteint après 4 heure de non fonctionnement
ÉCRAN TACTILE avec voyants lumineux
CCE (Contrôle de Capacité Électronique) Indicateur lumineux signalant la puissance utilisée pendant la destruction
DÉMARRAGE ET ARRÊT automatique grâce aux yeux électroniques avec fonction veille
ARRÊT DE SÉCURITÉ automatique avec signal lumineux pour sac plein et / ou porte ouverte
SYSTÈME DE RENVERSE automatique en cas de blocage



ÉCRAN TACTILE

Activer les fonctions de la déchiqueteuse d'un seul toucher. En maintenant votre doigt sur la fonction marche pendant 5 secondes la machine travaille auto-matiquement pour les 30 prochaines secondes pour déchiqueter du matériel transparent. Un voyant s'allume lorsque les lames doivent être lubrifiées.



CABINET de 205 LITRES



Deux séries de couteaux: une pour le déchiquetage du papier l'autre pour les CD's

Deux réceptacles distincts et amovibles pour séparer le papier du plastique
****En Option****



Coupure automatique de l'électricité automatique

Nul besoin d'arrêter l'appareil avant de quitter. Le système s'en chargera pour vous.

OPTIONS DISPONIBLES



Détecteur de Métal - MD
 Arrêt critique de l'appareil quand de gros objets métalliques, qui pourraient endommager la déchiqueteuse, sont détectés. Un voyant lumineux indique à l'opérateur d'enlever ces objets pour protéger les couteaux.



CD / DVD Unité de coupe
 Unité de coupe séparée dédié à la destruction sécuritaire de CD/DVD
 Niveau de Sécurité O-3 T-4 E-3 DIN 66399.